

EINSCHALTEN

Notruftaste **1** bis zum Start gedrückt halten

STANDBY

Wecken durch kurzes Drücken der Notruf- oder Enter-Taste **1**

AKKU

Laden über USB-C Anschluss **5**
LED als Ladeindikator **6**

AUSSCHALTEN

1 Nur über das Menü bei inaktiver Überwachung



NAVIGIEREN

Zur Navigation die Tasten

2, **3** und **4** verwenden:

2 Enter

3 Links/Hoch **4** Rechts/Runter

2 und **3** Lautstärke +

2 und **4** Lautstärke -

3 oder **4** halten: Scrollen Text

MENÜ

Überwachungsmode des Trägers:

Aktiv, Inaktiv, Initialisieren

Ruhealarm, Lagealarm, Zeitalarm

Meldungen

Alarmnachrichten

Nachrichten

Löschintervall

Einstellungen

Töne

Funktionen

Geräteinfos

STATUSLEISTE

Alarmprofil

Vibration

GPS

Netz

Verbindung

Akkuladung



LABEL

Auf der Rückseite befindet sich das Label mit der Seriennummer.

QR-CODE

Weitere Informationen zum PNG FREDDY über den individuellen QR-Code auf dem Label.

NFC ((NFC))

Mit dem auf der Rückseite befindlichen NFC Tag gelangt man zu weiteren gerätespezifischen Informationen.

GÜRTELCLIP

Zur Montage des optionalen Gürtelclips **7** bitte ausschließlich die zwei mittleren Schrauben **8** (Torx 8) verwenden.

MEHR INFOS

Achtung! Bedienungsanleitung vor Verwendung sorgfältig lesen:
<https://freddy.hk.digital/manual>

